

DC 227/228 Modulo receptor

1. Conexión y programación



Conexión del motor

Alimentación

Alimentación de 220v:

L : conexión fase.

N: conexión neutro.

E: conexión de tierra.

Conexión del motor:

$\triangle \nabla$:Conexión del motor , subir y bajar. En motores ALSE cables negro y marrón.

N: conexión del común. En motores ALSE color azul.

DC 228

DC 227



220 V

Motor 1

Motor 2



Motor

220 V