



PROGRAMADO

BOTON "P2" = BOTON SUBIR + BOTON STOP

Para entrar en programación utilice las teclas SUBIR + STOP, dos veces y parpadea el LED, presionar el botón SUBIR o BAJAR dependiendo el estado de la cortina. Se emite un sonido largo, de esta forma queda ya grabado la tecla inalámbrica.