

Conexiones eléctricas

MAXI^{DOMO} + Central Q 50



El Motor Maxi Domo cuenta con 3 entradas para motor
 - Entrada del Motor; OP, CL y COM
 - Conexión a la central Q50; OP, COM, CIE
 OP= Abre
 COM= Común
 CIE= Cierra

