

Conexiones eléctricas

MAXI^{DOMO} +Central Q 35



El Motor Maxi Domo cuenta con 3 entradas para motor
 - Entrada del Motor; OP, CL y COM
 - Conexión a la central Q35; CIE, COM, ABRE
 CIE= Cierra
 COM= Común
 OP= Abre

