



USB 5 es para función de carga 5V / 2A  
 USB 6 es para alimentación del Cargador 5V

**Paso 1) (Eliminar el código)**

Encienda el cargador conectando el USB 6 a la Tablet, notebook, cargadores, etc.  
 Mantenga presionado los botones 1 y 2 hasta que el LED parpadee 3 veces. Suelte el botón 1 y presione 3 veces el botón 2 hasta que parpadee el led.

**Paso 2) (Recuperación de código)** Mantenga presionado los botones 3 y 4 al mismo tiempo para recuperar el código que elimino.

**Paso 3) (Duplicación)**

Mantenga presionado simultáneamente el botón donde desea copiar el código y el botón de su control remoto que desea Copiar, hasta que el led del TX Charger emita 3 flashes.

**Características Técnicas:**

Control remoto para garajes y cargador de auto
ROHS, material ABS
Rápida carga
Protección por sobrecarga
Protección por cortocircuito
Entrada 12V-24V
Salida 5V 2 <sup>a</sup>
Frecuencia 433.92 Mhz
Código fijo
Alcance 30mts