



USB 5 es para función de carga 5V / 2A
 USB 6 es para alimentación del Cargador 5V

Paso 1) (Eliminar el código)

Encienda el cargador conectando el USB 6 a la Tablet, notebook, cargadores, etc.

Mantenga presionado los botones 1 y 2 hasta que el LED parpadee 3 veces. Suelte el botón 1 y presione 3 veces. Mantenga presionado los botones 3 y 4 al mismo tiempo para revisar el código que elimina.

Paso 2) (Duplicación)

1. Mantenga presionado el botón donde desea almacenar el código, hasta que el LED del cargador emita 3 flashes
2. Controle el control remoto original del lado derecho del cargador, mantenga presionado el botón del control remoto original que desea copiar hasta que el LED del cargador emita 3 flashes

Características Técnicas:

Control remoto para garajes y cargador de auto
ROHS, material ABS
Rápida carga
Protección por sobrecarga
Protección por cortocircuito
Entrada 12V-24V
Salida 5V 2ª
Frecuencia 433.92 Mhz
Código fijo
Alcance 30mts