


DC 27 Botonera

Conexión



Ac : Alimentación de 220v.

Brown : borne de conexión del cable marrón del motor de cortina.


Black : borne de conexión del cable negro del motor de cortina.

Brown : borne de conexión del cable azul del motor de cortina.

Si el sentido de subir y bajar de la tecla no coinciden con el del motor y la instalación se puede:

1- Dar vuelta la tecla.

2- Invertir la conexión de los cables marrón y negro.



Conexión cable azul del motor.

Alimentación 220v.

Conexión cable negro del motor.

Alimentación 220v.

Conexión cable marrón del motor.